










## Настройка системы координат

			
<p>Перейдите во вкладку «Проект», нажмите «Система координат».</p>	<p>Нажмите «Применить», «Local Storage».</p>	<p>Нажмите «В директорию ПО».</p>	<p>Откройте папку «CoordSys».</p>
			
<p>Выберите необходимую МСК, затем выберите зону.</p>	<p>Далее нажмите «Параметры геоида».</p>	<p>Нажмите «Исп. ли нет», затем нажмите «Геоид».</p>	<p>Нажмите «В Директорию ПО», затем откройте папку «Geoid».</p>
			
<p>Выберите файл геоида, нажмите «OK», затем ещё раз «OK».</p>	<p>Во вкладке «Система координат» нажмите «OK»</p>		

## Настройка ровера

<p>Перейдите во вкладку «Прибор», затем «Соединение».</p>	<p>Нажмите «Поиск», затем выберите в списке ваш прибор и нажмите «Соединиться».</p>	<p>Вернитесь в главное меню, нажмите «Ровер».</p>	<p>Установите канал передачи данных «Bluetooth», нажмите «Настройка канала передачи данных».</p>
<p>В менеджере шаблонов нажмите «Доб.».</p>	<p>Введите IP, порт, ваш логин и пароль. Нажмите «Выбор точки монтирования».</p>	<p>Нажмите «Обновить список БС».</p>	<p>Снова нажмите «Выбор точки монтирования», выберите БС, нажмите «OK» и еще раз «OK».</p>
	<p>Выберите созданный вами шаблон, нажмите «Соединиться». Далее нажмите «OK». Вернитесь в главное меню.</p>		

## Локализация

<p>Перейдите во вкладку «Инструменты», выберите «Локализация».</p>	<p>Нажмите «Доб.» и установите приёмник над точкой локализации.</p>	<p>Введите координаты пункта из каталога вручную или из списка точек, нажмите клавишу съёмки.</p>	<p>Произошло измерение, нажмите «Высота антенны» и установите высоту вехи. Затем нажмите «ОК».</p>
<p>Если пункт плохо бьётся в плане или по высоте, можно отключить его использование в уравнивании плана или высоты. Далее нажмите ОК.</p>	<p>Добавьте таким образом не менее 6-10 точек, равномерно распределённых по территории локализации. Нажмите «Вычислить» и «Применить».</p>	<p>Перемотайте таблицу вправо, если один из пунктов имеет плохую точность, выделите его, нажмите «Правка», отключите его.</p>	<p>Когда все точки в допуске, нажмите «Вычислить», далее «Применить» чтобы применить локализацию или «Сохранить» чтобы сохранить отчет.</p>

<p>Перейдите во вкладку «Проект», нажмите «О программе».</p>	<p>Нажмите «Активация ПО».</p>	<p>Введите лицензионный ключ и нажмите «Активация». Для активации требуется интернет.</p>

### Ввод кода регистрации приемника South

<p>Перейдите во вкладку «Прибор», соединитесь с приёмником через «Соединение», нажмите «Регистрация устройства».</p>	<p>Введите код на прибор в поле и подтвердите кнопкой регистрация. В данном меню вы так же можете посмотреть дату окончания временного кода.</p>